

Свод правил по проектированию и строительству

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

DESIGN AND ASSEMBLY OF UNDERGROUND WATER PIPELINES MADE OF GLASS-REINFORCED PLASTIC PIPES

ОКС 83.140.30

ОКП 22 9641

Дата введения 2001-07-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН ГУП "НИИ Мосстрой", ФГУП ЦНС, ООО "Пласт" и при участии группы специалистов

ВНЕСЕН Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России

2 ОДОБРЕН для применения постановлением Госстроя России № 18 от 12 марта 2001 г.

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Внесена Поправка, опубликованная в БСТ № 4, 2002 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию и монтажу подземных трубопроводов водоснабжения из стеклопластиковых труб. Выполнение этих указаний обеспечит соблюдение обязательных требований к наружным системам водоснабжения, установленных действующими СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СНиП 3.05.04-85** "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" и СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования".

Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, должны быть использованы все установленные в нем правила.

В данном Своде правил рассмотрены вопросы, касающиеся стеклопластиковых труб. Установлены требования к сортаменту труб и способам их соединения, рассмотрены правила хранения труб и вопросы монтажа и испытания трубопроводов, а также техники безопасности при их выполнении. Приведены методики гидравлического расчета трубопроводов водоснабжения, а также выбор типоразмеров труб для напорных трубопроводов при подземной прокладке в грунте с учетом требований прочности, предъявляемых к водопроводным сетям.

В разработке свода правил принимали участие: А.В. Сладков, А.А. Отставнов (ГУП "НИИ Мосстрой"), Б.П. Муленков, Г.Н. Суровцев, С.А. Котлов, С.П. Дьяков (ООО "Пласт"), В.А. Глухарев, В.П. Бовбель (Госстрой России), Л.С. Васильева (ФГУП ЦНС).

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий Свод правил распространяется на проектирование и монтаж подземных трубопроводов холодного водоснабжения из стеклопластиковых труб (далее — трубопроводов) с максимальным давлением воды до 1,6 МПа включительно при траншейной прокладке.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем Своде правил приведены ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования

ТУ 2296-002-26612968-2000 Трубы стеклопластиковые соединительные детали.

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

При проектировании трубопроводов следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.02, СНиП 3.05.04 и СП 40-102.

Выбор стеклопластиковых труб по диаметру должен осуществляться на основании гидравлического расчета, и по толщине стенки — на основании прочностного расчета с учетом конкретных условий для проектируемого трубопровода.

3.1 Технические требования

3.1.1 Свод правил предполагает использование стеклопластиковых труб, изготавливаемых методом радиально-перекрестной (РПН), косослойной продольно-поперечной (КППН) и непрерывной продольно-поперечной намотки (НППН), армирующего наполнителя из ровинга или стеклянных комплексных нитей, пропитанных связующим составом, на металлическую оправку с последующей полимеризацией. Трубы изготавливают методом РПН и КППН длиной до 8 м и методом НППН до 10 м.

3.1.2 Основные физико-механические показатели материала труб, изготовленных в соответствии с ТУ 2296-002-26612968, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатель	Трубы РПН с углом намотки 52—57°	Трубы КППН и НППН
Предел прочности при растяжении в окружном направлении, МПа, не менее	250	300
Предел прочности при растяжении в осевом направлении, МПа, не менее	100	120
Модуль упругости в окружном направлении, МПа, не менее	17000	24000
Модуль упругости в осевом направлении, МПа, не менее	10000	9000
Коэффициент линейного расширения (осевой) $10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	0,24	0,2
Плотность, г/см ³	1,75-2,0	1,6-1,8
Коэффициент теплопроводности, Вт/м \times °C	0,3-0,4	0,3-0,4
Удельная теплоемкость, кДж/кг \times °C	1,0—1,25	0,9—1,3
Коэффициент Пуассона	0,3—0,4	0,2—0,3

Методы испытаний приведены в технических условиях на трубы.

3.1.3 Внутренние диаметры и толщина стенок труб, изготавливаемых методом РПН и КППН, приведены в таблице 2.

Внутренний диаметр, мм	Конструкционная толщина стенки, мм, для давлений, МПа	
		1,0
50, 80	3,0	3,0
110		
150	3,3	3,3
215	3,6	3,6
265	4,2	4,8
315	4,6	5,4

3.1.4 Внутренние диаметры и толщина стенок труб, изготовляемых методом НППН, приведены в таблице 3.

Таблица 3

В миллиметрах

Внутренний диаметр	Толщина стенки трубы	Рабочее давление, МПа
60, 90	От 3,0 до 5,0	От 0,6 до 1,6
175	" 4,0 " 8,0	
200	" 4,0 " 8,0	
300	" 5,0 " 10,0	
400	" 6,0 " 12,0	

3.2 Сортаментсоединительных частей

3.2.1 Для соединения труб, устройства поворотов и ответвлений на трубопроводе следует использовать соединительные части: отводы (рисунок 1), тройники (рисунок 2), муфты и крестовины.

а

б

в

а — фланцевый; б — ниппельный; в — раструбный

Рисунок 1 — Схемы стеклопластиковых отводов

(Измененная редакция, Попр. 2002)

а

б

в

а — фланцевый; б — ниппельный; в — раструбный

Рисунок 2 — Схемы стеклопластиковых тройников

3.2.2 Сортамент стеклопластиковых отводов и тройников приведен соответственно в таблицах 4 и 5.

В миллиметрах

Тип отвода	Угол отвода а, град.	Внутренний диаметр	Монтажный размер А	
			фланцевое соединение	ниппельное соединение
Лейнерный	90	50	200	180
		80	280	250
		110	330	290
		150	430	370
		215	560	540
		265	670	650
	120	50	170	150
		80	230	200
		110	270	230
		150	340	280
		215	430	410
		265	510	490
	135	50	160	130
		80	210	180
		110	250	200
		150	300	240
		215	380	360
		265	450	430
	150	50	150	120
		80	200	160
		110	220	180
		150	270	210
		215	340	320
		265	390	370
Секторный	90—135	50	200	170
		80	280	220
		110	330	250
		150	400	300
		215	500	390
		265	590	470
	135—175	50	150	100
		80	180	120
		110	210	130
		150	240	160
	135—175	215	300	190
		265	360	240
		315	400	280

(Измененная редакция, Попр. 2002)

В миллиметрах

Внутренний диаметр трубы	Внутренний диаметр патрубка	Монтажные размеры С x D	
		фланцевые стыки	ниппельные стыки
50	50	300x150	240x120
80	50	350x180	240x140
	80	410x220	300x160
110	50	400x190	240x150
	80	460x230	310x180
	110	490x260	340x190
150	50	430x210	260x170
	80	490x250	330x200

	110	520x280	360x210
	150	570x320	410x240
215	50	470x240	280x200
	80	530x280	340x230
	110	560x320	370x240
	150	610x350	420x270
	215	700x400	500x310
265	50	540x270	330x230
	80	610x310	390x260
	110	630x340	420x270
	150	680x380	460x300
	215	760x430	550x340
315	265	840x490	620x390
	50	590x290	350x250
	80	650x330	400x280
	110	680x370	420x290
	150	730x400	480x320
	215	810x450	570x360
	265	890x520	640x410
315	950x560	710x440	

(Измененная редакция, Попр. 2002)

3.3 Типы соединений

3.3.1 Соединения труб и частей могут быть раструбными, муфтовыми, фланцевыми, бандажными.

Раструбы и муфты (рисунок 3) соединяются резиновыми уплотнительными кольцами и фиксируются стопорными элементами, изготовленными из оцинкованной проволоки, полиамидного или поливинилхлоридного прутка. Кроме того, муфтовое соединение может быть клеевым (рисунок 4).

Фланцы (рисунок 5), надетые на бурты, изготовленные одновременно с изделием, или фланцы, наклеенные на изделия, уплотняются плоской резиновой прокладкой.

а

б

а — раструбное; б — муфтовое;

1 — труба; 2 — резиновый уплотнитель; 3 — стопорный элемент;

4 — раструб; 5 — ниппель; 6 — муфта

Рисунок 3 — Схемы соединений стеклопластиковых труб на резиновых уплотнителях

а

б

а — муфтовое; б — раструбное; в — бандажное;
 1 — труба; 2 — клеевой шов; 3 — раструб; 4 — муфта; 5 — бандаж

Рисунок 4 — Схемы соединения труб на клею

а

б

а — с буртом и свободным фланцем; б — с наклеенным фланцем;
 1 — труба; 2 — бурт; 3 — свободный фланец; 4 — наклеенный фланец;
 5 — уплотнитель; 6 — болт

Рисунок 5 — Соединение стеклопластиковых труб с помощью фланцев

3.4 Гидравлический расчет

3.4.1 Гидравлический расчет сетей водоснабжения из стеклопластиковых труб следует выполнять в соответствии с требованиями настоящего свода правил, СНиП 2.04.02, а также СП 40-102.

3.4.2 Потери напора H , м, на участке трубопроводной сети определяются по формуле

$$H = Li_T + \frac{V^2}{2g} \sum \xi_j \quad (1)$$

где L - расчетная длина участка трубопровода, м;
 i_T - потери напора, вызванные гидравлическим сопротивлением единицы длины труб;
 V - средняя по сечению скорость движения воды, м/с;
 g - ускорение свободного падения, м/с²;
 $\sum \xi_j$ - сумма коэффициентов гидравлических сопротивлений стыковых соединений, соединительных частей, арматуры, принимаемых по паспорту завода-изготовителя либо по данным аналогичных проектируемых систем водоснабжения.

3.4.3 Потери напора на единицу длины трубопровода i_T следует определять по формуле

$$i_T = \lambda \frac{V^2}{2gd}, \quad (2)$$

где λ - коэффициент гидравлического сопротивления;
 d - расчетный (внутренний) диаметр трубы, м.

3.4.4 Коэффициент гидравлического сопротивления λ с учетом гидравлического сопротивления стыковых соединений при транспортировании по трубопроводу воды с коэффициентом кинематической вязкости $\nu = 1,3 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$ определяется по формуле

$$\lambda = A_1 (Vd)^{-m} \quad (3)$$

где A_1 и m — коэффициенты, принимаемые равными: $A_1 = 0,0146$; $m = 0,226$.

3.4.5 Для трубопроводов, транспортирующих воду другим показателем коэффициента кинематической вязкости ν , $\text{м}^2/\text{с}$, коэффициент гидравлического сопротивления λ следует определять из выражения

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -21 \lg \left(\frac{2,51}{\text{Re} \sqrt{\lambda}} + \frac{K}{3,71d} \right), \quad (4)$$

где Re = - число Рейнольдса;

$$\frac{Vd}{\nu}$$

K - абсолютная шероховатость стенок труб, равная 0,0001 м.

3.4.6 При проведении приближенных гидравлических расчетов следует пользоваться номограммой (приложение А).

3.5 Расчет труб по прочности

3.5.1 Выбор труб по прочности надлежит производить на основании статического расчета.

3.5.2 Для выбора стеклопластиковых труб по показателю прочности следует пользоваться методикой, изложенной в СП 40-102, и требованиями СНиП 2.04.02 с учетом конкретных условий.

3.5.3 Статический расчет трубопроводов надлежит производить на воздействие расчетного внутреннего давления, нагрузок от грунта, временных нагрузок, собственной массы труб и транспортируемой воды, атмосферного давления при образовании вакуума и внешнего гидростатического давления грунтовых вод в тех комбинациях, которые оказываются наиболее опасными для проектируемого участка водопровода.

В расчетах должны использоваться прочностные и деформационные показатели материала, установленные заводами — изготовителями труб.

3.5.4 Трубы, укладываемые в грунте, должны быть во всех случаях рассчитаны на восприятие одновременного воздействия расчетного внутреннего давления и приведенной внешней нагрузки с учетом глубины заложения трубопровода, вида основания, уплотнения грунта засыпки, временных нагрузок, возможности увеличения овальности поперечного сечения труб.

3.5.5 Допустимое укорочение вертикального диаметра стеклопластиковых труб при воздействии нагрузки должно приниматься по стандартам (техническим условиям) заводов-изготовителей. В предварительных расчетах может использоваться значение до 3 % включительно.

3.5.6 В качестве временных нагрузок для трубопроводов из стеклопластиковых труб с учетом мест прокладки надлежит принимать нагрузки в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.

3.5.7 Величину расчетного внутреннего давления надлежит принимать равной наибольшему возможному по условиям эксплуатации давлению в водопроводе на различных участках по длине (при наиболее невыгодном режиме работы) без учета повышения давления при гидравлическом ударе или с повышением давления при гидравлическом ударе с учетом действия противоударной арматуры, если это действие в сочетании с другими нагрузками окажет на трубопровод худшее воздействие.

3.5.8 При расчете водопроводов на повышение давления при гидравлическом ударе (определенное с учетом противоударной арматуры или образования вакуума) внешнюю нагрузку следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.

3.5.9 При определении величины вакуума следует учитывать действие предусматриваемых на водопроводе противовакуумных устройств.

4.1 Стеклопластиковые трубы и соединительные части перевозят любым видом транспорта в закрепленном состоянии, препятствующем их перемещению.

Для перевозки труб одной длины, но разного диаметра допускается помещать друг в друга с обязательной защитой внутренней поверхности от повреждений. В качестве защитных материалов используют различные мягкие материалы: резиновые жгуты и кольца; ткань, пленку из поливинилхлорида, полиэтилена или полипропилена и т.п.

4.2 Трубы можно перемещать вручную либо с помощью подъемно-транспортного оборудования, используя неметаллические стропы.

4.3 Запрещается перемещать трубы волоком, сбрасывать или спускать по наклонной плоскости. Не допускается ронять и ударять трубы друг о друга.

4.4 Для защиты раструбов и концов труб от загрязнения допускается обматывать их пластмассовой пленкой.

4.5 Длительное хранение труб осуществляется в закрытых помещениях или под навесом при температуре от минус 50 до 50 °С в условиях, исключающих прямое попадание солнечных лучей и не ближе 1 м от нагревательных приборов.

4.6 Трубы должны храниться на стеллажах или в штабелях высотой до 2 м и опираться на боковые опоры, исключающие их скатывание или сползание, на опорных или разделительных досках на ровной поверхности, свободной от твердых и острых предметов.

4.7 Соединительные части должны храниться отдельно по виду и диаметрам.

4.8 Трубы и соединительные части необходимо оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхности — от царапин.

4.9 Резиновые уплотнители должны храниться в помещениях при температуре от 0 до 25 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и быть защищены от загрязнения химически нейтральными смазочными материалами.

5 МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

5.1 Земляные работы

5.1.1 Земляные работы при строительстве водопроводных сетей с применением стеклопластиковых труб, крепление стенок траншей, водоотливы, водопонижение следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01.

5.1.2 Ширина траншеи по дну должна быть не менее величины наружного диаметра трубы плюс 50 см. Следует избегать превышения указанной величины.

5.1.3 При плотных и твердых грунтах на дне траншеи перед укладкой труб необходимо устраивать основание из насыпного грунта толщиной 100—120 мм, не содержащего твердых комков, кирпича, камня, щебня и других твердых включений крупностью более 20 мм.

5.1.4 После укладки трубы на основание насыпного слоя толщиной более 100 мм на ширине большей наружного диаметра на 100—120 мм должна производиться с каждой стороны трубы одновременно.

5.1.5 Под раструбы (муфты) стеклопластиковых труб по всей ширине дна траншеи устраивают прямки глубиной 50 мм — для раструбных соединений с резиновыми уплотнениями, 100 мм — для клеевых соединений, считая от низа раструба (муфты), длина прямков для тех же видов соединений принимается равной от 2 до 3 длин раструбов.

5.1.6 Засыпку траншеи грунтом следует вести в следующей технологической последовательности:

производят подбивку грунта под трубопровод вручную до высоты 0,1—0,2 от наружного диаметра трубы. Засыпку пазух (от трубы до стенок траншеи с обеих сторон) следует производить одновременно с уплотнением грунта слоями толщиной 5 см — глины и 10 см — песка до уровня горизонтального диаметра трубы и 15 см до верха трубопровода;

обязательно устройство над верхом трубопровода защитного слоя толщиной не менее 30 см из песка или мягкого, в том числе местного грунта крупностью не более 20 мм, и не содержащего твердых включений со острыми гранями;

при засыпке пазух траншеи и устройстве защитного грунтового слоя над трубопроводом соединения труб и деталей оставляют незасыпанными до проведения предварительных испытаний на герметичность (это не распространяется на трубопроводы, выполненные из трубных плетей и предварительно испытанные до укладки в траншею); по завершении предварительных испытаний выполняется засыпка прямков и соединений с уплотнением грунта до проектной степени;

засыпку траншей поверх защитного слоя над трубопроводом производят грунтом, не содержащим твердых включений обломков строительных деталей и т.п. размерами более 0,1 от наружного диаметра до высоты 700 мм над трубой;

степень уплотнения грунта в пазухах более 0,9 посредством трамбовок ИЭ-4505 или аналогичного типа достигается за несколько проходов поверх одного и того же слоя (для глинистого и песчаного грунтов для достижения степени уплотнения 0,93 требуется один проход; за два прохода грунт уплотняется до степени 0,95 и за три — до 0,96 и т.д.);

уплотняют вышележащие слои до проектной степени с использованием любых других механизмов.

5.2 Укладка и сборка трубопроводов

5.2.1 Монтаж водопроводов из стеклопластика следует вести с максимальным использованием промышленных методов.

5.2.2 Стеклопластиковые трубы, соединительные части и комплектующие изделия, поступающие на стройку, должны проходить входной контроль качества.

5.2.2.1 При приемке труб и соединительных частей отпоставщика и при складировании на базе следует провести:

контроль наличия оформления поступающей трубной продукции и комплектующих изделий сопроводительной документацией, в том числе сертификатами качества и гигиенических;

100 %-й визуальный осмотр трубных изделий;

выборочный контроль размеров труб и соединительных частей;

периодический контроль качества складирования и хранения труб и соединительных частей.

5.2.2.2 На строительной площадке следует провести:

проверку наличия сертификатов или их копий;

контроль соответствия труб, соединительных частей и резиновых уплотнителей условному обозначению, указанному на ярлыке (копии ярлыка);

выборочный контроль размеров труб, соединительных частей и резиновых уплотнителей с использованием соответствующего мерительного инструмента согласно технической документации.

5.2.2.3 Непосредственно перед монтажом производят:

визуальный осмотр труб, соединительных частей и резиновых уплотнителей;

контроль по калибрам наружного диаметра гладких концов и внутренних диаметров раструбов труб и соединительных частей, сечения резиновых уплотнителей с использованием мерительного инструмента либо шаблонов.

5.2.2.4 При обнаружении трещин, вмятин и других дефектов изделия бракуются.

При визуальном обнаружении надрезов или других дефектов в резиновых уплотнениях при их растяжении вручную на 3—10 % они бракуются.

5.2.3 При монтаже трубы и соединительные части раскладывают по трассе (на бровке траншеи на расстоянии 1—1,5 м от края) в объеме, определяемом сменной выработкой.

5.2.4 При опускании в траншею стеклопластиковых труб и плетей допустимый изгиб по радиусу не менее 400 наружных диаметров.

5.2.5 Стеклопластиковые трубы (трубные плети), уложенные на дно траншеи, спланированной прямолинейно по расчетному уклону, стыкуются, выравниваются в одну линию и закрепляются грунтом. Отклонение трубопровода от проектного положения должно быть не более 0,005 от длины участка.

5.2.6 Соединения трубопровода с резиновыми уплотнителями выполняются непосредственно на дне траншеи.

5.2.7 Раструбное соединение на резиновых уплотнителях труб между собой либо с соединительными частями осуществляется вручную или с использованием натяжных приспособлений, исключающих повреждение труб.

Перед сборкой трубопровода необходимо очистить и удалить грязь и мусор с проточек ниппеля и раструба. Смазать канавку на ниппеле и шнуровое уплотнение сплошным ровным слоем смазки, установить уплотнение в канавку без его перекручивания, применяя жидкое мыло, мыльный раствор, глицерин или графитно-глицериновую смазку. Запрещается применять смазку из солидола, тавота и других нефтепродуктов.

Смонтировать приспособление для стяжки и плавно продвинуть муфту или раструб на ниппель до совпадения отверстий на муфте (раструбе) с канавкой на ниппеле, при этом необходимо следить за тем, чтобы уплотнительное кольцо вошло в канавку без перекручивания. Стопорный элемент смазать сплошным слоем смазкой АМС-3 или ЦИАТИМ. Ввести стопорный элемент в канавку на полную длину периметра канавки. Допускается забивание троса с помощью молотка и трубчатых насадок, при этом не довод троса до смыкания концов более 20 мм не допускается.

5.2.8 Сборку раструбных и муфтовых соединений с резиновыми уплотнителями рекомендуется проводить при температуре наружного воздуха до минус 10 °С. При температуре ниже 0 °С резиновые уплотнители должны храниться в теплом помещении (термосах) и устанавливаться охлажденными.

5.2.9 Контроль качества соединения выполняют, определяя расположение резинового уплотнителя в раструбе (муфте) с помощью щупа.

5.2.10 При использовании клеевых соединений с ускоренным отверждением клеевого шва возможна сборка на бровке траншеи. Затем трубную плеть опускают на дно в проектное положение.

Соединение стеклопластиковых труб на клею должно производиться по специальному технологическому регламенту, учитывающему:

форму склеиваемых поверхностей;

качество подготовки поверхностей под склеивание;

вид клея (одно-, двухкомпонентный либо другого состава);

способ нанесения клеевого состава на поверхности;

время технологической паузы (разрыв между завершением нанесения клея и полным сопряжением склеиваемых поверхностей);

метод сопряжения (вручную, посредством приспособлений);

технологии отверждения (с обогревом или без обогрева);

время отверждения до набирания монтажной прочностиклеевым швом, а также время отверждения до набирания прочности, при которойвозможно проведение испытаний трубопровода.

В регламенте на склеивание стеклопластиковых трубдолжен предусматриваться контроль качества выполнения клеевого соединения навсех перечисленных выше технологических этапах.

5.2.11 Сборку фланцевых соединений выполняютаналогично сборке фланцевых соединений на трубопроводах из традиционныхматериалов.

5.2.12 Резку труб при необходимости выполняют алмазнымдиском либо ножовкой, а фаску на торце трубы снимают плоским тупоносым рашпилемлибо с использованием специальных приспособлений.

Резка соединительных частей запрещается.

5.2.13 В местах поворотов и ответвлений трубопроводов,имеющих раструбные (муфтовые) стыки на резиновых уплотнителях без стопорныхэлементов, во избежание смещения и размыкания трубопровода следуетустанавливать упоры с фиксированной опорной площадью (приложение Б).

5.3 Проход трубопроводов в колодцах

5.3.1 Сопряжение двух соседних участков водопроводовиз стеклопластиковых труб, устройство ответвлений, установку специальныхустройств обычно осуществляют в колодцах из железобетона либо кирпича,располагая в них соединительные части и арматуру.

5.3.2 Проход водопровода из стеклопластиковых трубсквозь стенки колодцев из железобетонных колец и другие строительныеконструкции следует осуществлять с помощью гильз из отрезков труб(стеклопластиковых, асбестоцементных, бетонных, железобетонных) либо муфт.

5.3.3 Гильзы рекомендуется устанавливать на концахтруб, примыкающих к колодцам, перед засыпкой пазух траншеи с проложеннымтрубопроводом.

5.3.4 Уплотнение пространства между стеклопластиковойтрубой и гильзой следует выполнять с использованием резиновых колец либогерметиков.

5.3.5 Гильза заделывается в стенке колодцабетонированием с устройством опалубки.

5.3.6 Монтаж фланцевых соединительных частей иарматуры выполняется в колодцах в соответствии со сложившейся практикой.

5.4 Испытания трубопроводов

Испытания должны проводиться в соответствии с проектами с учетом требований СП 40-102, СНиП 2.04.02 и СНиП 3.05.04.

5.5 Сдача в эксплуатацию

5.5.1 Сдача в эксплуатацию сетей водоснабжения изстеклопластиковых труб и соединительных частей, законченных строительством,осуществляется в соответствии с требованиями проекта и СНиП 3.01.04.

5.5.2 Порядок проведения промывки и дезинфекциитрубопроводов водоснабжения из стеклопластиков принимается в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04.

5.6 Требования безопасности

5.6.1 При производстве работ на монтаже наружныхсистем водоснабжения из стеклопластиковых труб и соединительных частейнеобходимо соблюдать требования СНиП III-4.

5.6.2 Складирование труб, соединительных частей, железобетонных колец, строительных изделий и материалов для устройства колодцев и упоров должно осуществляться с учетом требований соответствующей нормативнойдокументации.

5.6.3 Манипуляции при погрузке и разгрузке труб, соединительных частей, железобетонных колец и других строительных изделийдолжны производиться с использованием инвентарных грузозахватных приспособлений(стропов, мягких полотенец, траверс, захватов и т.п.) с учетом применяемыхподъемно-транспортных механизмов.

5.6.4 При перемещении грунта, труб, железобетонныхколец и т.п. работники должны находиться в безопасной зоне проведения работ.

5.6.5 Необходимо постоянно следить за состояниемоткосов при работе людей в нераскрепленных траншеях и котлованах, а враскрепленных — за элементами креплений.

5.6.6 При проведении гидравлического испытанияводопровода давление следует поднимать постепенно. Запрещается

находиться передзаглушками, в зоне временных и постоянных упоров.

5.6.7 При осмотре колодцев необходимо открыть вселюки, проверить их газоанализатором на загазованность. Категорическизапрещаются попытки проверки загазованности открытым пламенем. Испытанияследует прервать во всех случаях, угрожающих безопасности работников.

5.6.8 При проведении испытаний трубопроводовработники, участвующие в монтаже, должны находиться на безопасном расстоянии отвозможного места разрушения труб, раструбов и т.п. Обнаруженные дефекты можноустранять только после снятия давления методами, согласованными спроектировщиками.

5.6.9 Все отходы стеклопластика необходимо вывозить вспециально отведенные для этого места.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

НОМОГРАММА ДЛЯПРИБЛИЖЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТАТРУБОПРОВОДОВ

d — расчетныйдиаметр, q — расчетныйрасход воды; V — средняя по сечению скорость движения воды; i — гидравлический уклон (потери напора на единицу длины трубопровода) **Рисунок А. 1**

**НОМОГРАММА ДЛЯ ВЫБОРА ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ
УПОРОВ НА ТРУБОПРОВОДЕ**

Рисунок Б.1

Ключевые слова: трубопровод, стеклопластиковая труба, подземная сеть водоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Проектирование трубопроводов из стеклопластиковых труб

3.1 Технические требования

3.2 Сортамент соединительных частей

3.3 Типы соединений

3.4 Гидравлический расчет

3.5 Расчет труб по прочности

4 Транспортирование и хранение

5 Монтаж трубопроводов

5.1 Земляные работы

5.2 Укладка и сборка трубопроводов

5.3 Проход трубопроводов в колодцах

5.4 Испытания трубопроводов

5.5 Сдача в эксплуатацию

5.6 Требования безопасности

Приложение А Номограмма для приближенного гидравлического расчета трубопроводов

Приложение Б Номограмма для выбора опорной площади упоров на трубопроводе